# Handbuch 4Waves PRO



Manual\_4Waves\_1807\_R1201C\_ger (20070814)



# **Table of Contents**

Part I Über dieses Buch  1 Version  2 Allgemeines  3 Die Benutzung dieses Buchs  4 Dokument-Konventionen  5 Terminologie  6 Produkt-Namenskonventionen  7 Verbundene Dokumente  Part II Produktübersicht  1 Allgemeines  Betriebssysteme Benutzerrechte  2 Drucker  Funktionen  3 Index Braille-Software  WinBraille  Part III Auspacken des Druckers  1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers  1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten  2 Entsperren des Druckkopfs  4 Waves PRO  3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier  1 Standardeinstellungen Papier  2 Einstellen des Papierformats  3 4 Waves PRO  Papierfänge und -breite Papier einlegen  Papierstau während "Papiereinlegen"  Papieratsu während "Papiereinlegen"  Papieratsu während "Papiereinlegen"  Papieratsuspäbeschienen  Papier einnehmen  Papier einnehmen  Papier einnehmen  Papier einnehmen		Foreword	0
2 Allgemeines 3 Die Benutzung dieses Buchs 4 Dokument-Konventionen 5 Terminologie 6 Produkt-Namenskonventionen 7 Verbundene Dokumente  Part II Produktübersicht 1 Allgemeines Betriebssysteme Benutzerrechte 2 Drucker Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO 3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papier in allen Modulen einlegen. Papier einlegen Papier andern. Papierstau während "Papiereninegen" Papierausgabe Papierausgabe Papierausgabe Papier intenhmen	Part I	Über dieses Buch	1
3 Die Benutzung dieses Buchs 4 Dokument-Konventionen 5 Terminologie 6 Produkt-Namenskonventionen 7 Verbundene Dokumente  Part II Produktübersicht 1 Allgemeines Betriebssysteme Benutzerrechte 2 Drucker Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4 Waves PRO 3 Drucker einschalten Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papieralinge und -breite Papier in allen Modulen einlegen Papierstau während 'Papiereinlegen' Papierausgabe Papieratienienen Papier unterhemen Papier innehmen	1	Version	1
3 Die Benutzung dieses Buchs 4 Dokument-Konventionen 5 Terminologie 6 Produkt-Namenskonventionen 7 Verbundene Dokumente  Part II Produktübersicht 1 Allgemeines Betriebssysteme Benutzerrechte 2 Drucker Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4 Waves PRO 3 Drucker einschalten Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papieralinge und -breite Papier in allen Modulen einlegen Papierstau während 'Papiereinlegen' Papierausgabe Papieratienienen Papier unterhemen Papier innehmen	2	Allgemeines	1
4 Dokument-Konventionen 5 Terminologie 6 Produkt-Namenskonventionen 7 Verbundene Dokumente  Part II Produktübersicht 1 Allgemeines Betriebssysteme Benutzerrechte 2 Drucker Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO 3 Drucker einschalten Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papierainge und -breite Papier einlegen Papiersiau während 'Papiereinlegen' Papierabreite ändern Papierabreites ändern Papierabreites Position Papier ausned Papierabreites ändern Papierabreites Position Papier eintnehmen.		•	
5 Terminologie 6 Produkt-Namenskonventionen 7 Verbundene Dokumente  Part II Produktübersicht 1 Allgemeines Betriebssysteme Benutzerrechte 2 Drucker Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO 3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papierlänge und -breite Papier einlegen Papier in allen Modulen einlegen. Papiersiau während "Papiereinlegen" Papierausgabe Papieranteinen. Papierenteinenhen. Papierenteinenhen.		_	
6 Produkt-Namenskonventionen			
7 Verbundene Dokumente		-	
Part II Produktübersicht  1 Allgemeines Betriebssysteme Benutzerrechte 2 Drucker Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4 Waves PRO 3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papier in allen Modulen einlegen. Papier teinlegen Papierstau während "Papiereinlegen" Papieratusgabe Papieratoriess-Position Papier entnehmen.			
1 Allgemeines Betriebssysteme Benutzerrechte 2 Drucker Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO 3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papier in allen Modulen einlegen Papier in allen Modulen einlegen Papiersteite ändern. Papiersteite ändern. Papiersteite indern Papierabreits-Position. Papier entnehmen	7	Verbundene Dokumente	2
Betriebssysteme Benutzerrechte  2 Drucker Funktionen  3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers  1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers  1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten  2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO 3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier  1 Standardeinstellungen Papier  2 Einstellen des Papierformats  3 4Waves PRO Papier in allen Modulen einlegen Papier in einlegen Papier in allen Modulen einlegen Papierstau während "Papiereinlegen" Papierausgabe Papierabreiss-Position. Papier entnehmen	Part II	Produktübersicht	3
Benutzerrechte	1	Allgemeines	3
2 Drucker Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO 3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papierlänge und -breite Papier einlegen Papier in allen Modulen einlegen Papierstau während "Papiereinlegen" Papierausgabe Papierausgabe Papier eintnehmen		Betriebssysteme	3
Funktionen 3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers 1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers 1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO 3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO Papierlänge und -breite Papier einlegen Papier in allen Modulen einlegen Papierstau während "Papiereinlegen" Papierausgabe Papierausgabe Papier einnehmen		Benutzerrechte	3
3 Index Braille-Software WinBraille  Part III Auspacken des Druckers  1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers  1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten  2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO  3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier  1 Standardeinstellungen Papier  2 Einstellen des Papierformats  3 4Waves PRO  Papierlänge und -breite Papier einlegen Papier sin allen Modulen einlegen Papierstau währent Papierstau währent Papierstau währent Papieratusgabe Papierateiss-Position Papier entnehmen	2	Drucker	3
Part III Auspacken des Druckers  1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers  1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten  2 Entsperren des Druckkopfs  4Waves PRO  3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier  1 Standardeinstellungen Papier  2 Einstellen des Papierformats  3 4Waves PRO  Papierlänge und -breite Papier einlegen  Papier veinlegen  Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe  Papierabreites-Position.  Papier entnehmen		Funktionen	3
Part III Auspacken des Druckers  1 4Waves PRO Embosser  Part IV Einrichten des Druckers  1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten  2 Entsperren des Druckkopfs  4Waves PRO  3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier  1 Standardeinstellungen Papier  2 Einstellen des Papierformats  3 4Waves PRO  Papierlänge und -breite Papier einlegen  Papier in allen Modulen einlegen  Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe  Papierabreits-Position  Papier entnehmen	3	Index Braille-Software	4
1 4Waves PRO Embosser		WinBraille	5
Part IV Einrichten des Druckers  1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten  2 Entsperren des Druckkopfs  4Waves PRO  3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier  1 Standardeinstellungen Papier  2 Einstellen des Papierformats  3 4Waves PRO  Papierlänge und -breite Papier einlegen  Papier in allen Modulen einlegen.  Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe  Papierausgabe  Papierausgabe  Papier entnehmen	Part III	Auspacken des Druckers	7
1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten 2 Entsperren des Druckkopfs 4Waves PRO 3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier 1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO  Papierlänge und -breite Papier einlegen Papier in allen Modulen einlegen Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe Papierausgabe Papier entnehmen	1	4Waves PRO Embosser	7
2 Entsperren des Druckkopfs	Part IV	Einrichten des Druckers	9
4Waves PRO	1	230 Volt & 115 4 Druckeinheiten	9
4Waves PRO	2	Entsperren des Druckkopfs	9
3 Drucker einschalten  Part V Umgang mit Papier  1 Standardeinstellungen Papier  2 Einstellen des Papierformats  3 4Waves PRO  Papierlänge und -breite Papier einlegen  Papier in allen Modulen einlegen  Papierbreite ändern  Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe  Papierausgabe  Papierabreiss-Position  Papier entnehmen	_	·	
Part V Umgang mit Papier  1 Standardeinstellungen Papier  2 Einstellen des Papierformats  3 4Waves PRO  Papierlänge und -breite  Papier einlegen  Papier in allen Modulen einlegen  Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe  Papierausgabe  Papier entnehmen	3		
1 Standardeinstellungen Papier 2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO  Papierlänge und -breite Papier einlegen Papier in allen Modulen einlegen Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe Papierabreiss-Position Papier entnehmen			10
2 Einstellen des Papierformats 3 4Waves PRO			10
Papierlänge und -breite Papier einlegen Papier in allen Modulen einlegen Papierbreite ändern Papierstau während "Papiereinlegen" Papierausgabe Papierabreiss-Position Papier entnehmen			
Papierlänge und -breite Papier einlegen Papier in allen Modulen einlegen Papierbreite ändern Papierstau während "Papiereinlegen" Papierausgabe Papierabreiss-Position Papier entnehmen		•	
Papier einlegen	3	4Waves PRO	10
Papier in allen Modulen einlegen Papierbreite ändern Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe Papierabreiss-Position Papier entnehmen		, g	
Papierbreite ändern Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe  Papierabreiss-Position  Papier entnehmen			
Papierstau während "Papiereinlegen"  Papierausgabe  Papierabreiss-Position  Papier entnehmen		·	
Papierausgabe			
Papierabreiss-Position		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Papier entnehmen		. •	
Papierausgabeschienen		•	
		Papierausgabeschienen	13

	Papier ist ausgegangen - Drucken des restlichen Teils	
	Papierfaltrichtung	14
	Papier-Service - Papierausgabefach voll	
	Stau mit sauberem Papier	
Part VI	Software Installation	15
1	Windows	15
	Installieren der Index Braille-Software	
	Anschlüsse und Kabel	-
	Installieren der Druckertreiber auf Windows	
	Netzwerk Installation	
	4Waves PRO	
	Treiberinstallation mit anderer Software	17
2	Mac OS X 10.4	17
	Installation der Druckertreiber	
	Anschlüsse und Kabel	
Part VII	Kontrollieren des Druckers	19
1	Drucken der Druckerinformationen	
2	Übersicht der Funktionen	19
	Information	19
	Häufige Befehle	20
	Einrichtungsbefehle	
	Numerische Werte	
	Druckerkalibrierung	
	Erweiterte Tastenbefehle	
	Kopierfunktion	
	Beispiele Kopierfunktion	
	Werte der Einrichtungsbefehle	
	MenüstrukturPapier 4Waves PRO	
	Seiten-Layout	
	Braille	
	Option	
	Index Braille Standardeinstellungen	
	Standard 4Wayes PRO	
	Kopfhörer Sprach-Feedback	27
3	Gedrucktes Feedback	
	Hammer Testseite	27
	Braille Format Seite	28
	Kalibrierungsseite	29
	Eigene Braille-Tabelle	29
	Brief Informationsseite	
	Drucken der Kopfinformationen	
4	LED Feedback	
	Status LED 4Waves PRO	31
5	Web-Schnittstelle	31
6	Kontrollieren des Druckers mit Hilfe von ESC-Sequenzen	32
Part VIII	Drucken	34

1	Drucken in Windows	34
	Drucken mit WinBraille	
2	Drucken mit Mac OS X 10.4	34
3	Druck während eines Druckauftrags anhalten	34
4	Druck nach einem Fehler fortfahren	34
Part IX	Service und Support	36
1	Support-Werkzeuge	36
	Druckerdienstprogramm	36
	Hauptfunktionen	
	Starten des Druckerdienstprogramms	37
	Aufrüsten der Drucker-Firmware	37
	Software-Service-Schnittstelle	37
	In Macintosh	38
2	Vertikale Ausrichtung	38
3	Position erste Braille-Zeile	38
	Abstand Formularanfang-Abstand ???	
	Abstand erste Zeile	
4	Internes Netzwerk 4Waves PRO	40
5	Hauptplatine ersetzen	40
	Einstellen der DIP-Schalter	40
6	Ersetzen des Druckermoduls 4Waves PRO	41
	Ersetzen durch Service Druckermodul	
	Mögliche Kombinationen der Druckermodule	
7	Ersatzmodule ???	43
8	Entfernen der Index Braille-Software	43
	Entfernen der Index Druckertreiber auf Windows	43
	Entfernen der Index Druckertreiber auf Mac OS X 10.4	43
	Entfernen von WinBraille aus Windows	
	Entfernen des Druckerdienstprogramms aus Windows	
9	Transport und Service	43
	Sperren des Druckkopfs	43
	4Waves PRO	
10	Anhang	44
	Schriftarten	
	Fehlercodes	
	Liste der Index-Dateiformate	_
	Leistungsmodul 4Waves PRO	47
	Index	0

# 1 Über dieses Buch

# 1.1 Version

Version: 20070814

# 1.2 Allgemeines

Dieses Buch beschreibt die Index Brailledrucker-Produkte. Die Informationen sind für Service-Personal, Systemadministratoren und Benutzer bestimmt.

# 1.3 Die Benutzung dieses Buchs

Produktübersicht: Übersicht der Index Braille Produkte

<u>Auspacken des Druckers</u> und<u>Einrichten des Druckers</u>: wie man den Drucker auspackt, installiert und einrichtet.

<u>Software-Installation und Set-up (Einrichtung)</u>: Installation der Treiber und sonstiger dazugehöriger Software und Anschließen des Druckers an Ihren Computer.

<u>Drucker Kontrollieren</u>: Kontrolle und Einrichten des Druckers.

Service und Support: Wartung und Kundendienst.

# 1.4 Dokument-Konventionen

Um das lesen dieses Dokuments zu vereinfachen, wurde ein einheitliches Format verwendet, um jede Funktion zu beschreiben. Dieses Format wird nachfolgenden definiert.

Beschriebene Funktionen Drücken einer Taste auf der Frontblende	Format im Handbuch Taste 1	Bemerkungen
Drücken einer Folge von zwei Tasten auf der Frontblende	Taste 1 + Taste 2	Drücken Sie die zweite Taste innerhalb von einer halben Sekunde
Sprach-Feedback	Echo "Sprachmitteilung als Echo"	
Sprach-Feedback-Nummer	Echo "Sprachmitteilung als Echo (xx.x)" wobei xx.x die Nummer ist	
Informationsvideo auf der Index Braille CD	VIDEO: Name.wmn	
Startprogramme	Menü 1/ Menü 2/ Menü 3, etc	
Programmname	Programmname	
Auswahl des Menüs auf der Frontblende in Setup	Setup/ Seitenlayout/ Braille, etc.	
Ausgewählter Menüpunkt im Programm	"Name des ausgewählten Punkts"	
Escape Sequenzen???	<1B><44> <pl>&lt;500&gt;</pl>	Verwenden Sie Klammern, um die Zahlen visuell zu trennen

# 1.5 Terminologie

Bezeichnung	Erklärung		
Drucker	Drucker, der Braille-Texte als erhabene Punkte auf Papier erstellt		
Index Braille-Code	Standardmäßig installierte Text-zu-Braille-Übersetzungstabelle		
Eigene Braille-Tabelle	Nutzerdefinierte Braille-Übersetzungstabelle in Computer-Braille oder literarischem Braille		
Braille Übersetzungsdateien	Von WinBraille verwendete Dateien, die Übersetzung von Text in Braille definieren. Die Braille-Übersetzungsdateien beziehen sich sowohl Blindenkurzschrift als auch Blindenvollschrift.		
Druckmodul	Druckmodule werden im 4Waves PRO verwendet. Die Druckmodule sind identisch, ihre Funktion als Modul 1-4 hängt von ihrer Position im System ab.		
Mastermodul (1)	4 3 2 1		
Modul 2, 3, 4	Siehe obige Abbildung:		
Leistungsmodul	Modul unter dem Drucker, das den Stromanschluß, Kommunikation, Anschlüsse und DIP-Schalter zur Moduldefinition beinhaltet.		
Blindenkurzschrift/ Grade 2 Braille	Wenn Wörter oder Wortteile in eine Kurzform übersetzt werden. Dies wird verwendet, um den Umfang eines Buchs zu reduzieren und die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen.		

# 1.6 Produkt-Namenskonventionen

Die verschiedenen Software-Produkte und von Index Braille gelieferten Komponenten sind nachfolgend zusammen mit den in diesem Dokument verwendeten Kurznamen aufgelistet.

Voller NameKurznameWinBrailleWinBraille

Index Drucker- Druckerdienstprogramm

Dienstprogramm.

Index IbPrint IbPrint
Index Sprach-Tool Index Speech
Index Braille- Index Druckertreiber

Druckertreiber

Index Braille-CD Index CD
Index Brailledrucker Index Drucker

# 1.7 Verbundene Dokumente

Dokumentenname Beschreibung

Index Katalog Die Index Braille-Produktanleitung

WinBraille Benutzerhandbuch Das Benutzerhandbuch beschreibt, wie man

WinBraille installiert und benutzt.

# 2 Produktübersicht

# 2.1 Allgemeines

# 2.1.1 Betriebssysteme

Index Braille Drucker, WinBraille 4.xx, Druckerdienstprogramm, und IbPrint unterstützen die folgenden Windows Betriebssysteme.

Betriebssystem	Office 2000	Office XP	Office 2003
Windows 2000	X	X	X
Windows XP, PRO	X	X	X
Windows XP, Home	X	X	X

WinBraille 3.xx Braille Editor unterstützt

- Windows 95
- Windows 98

iBraille und die Index Braille Druckertreiber für Macintosh unterstützen Mac OS X 10.4.4 oder höher.

#### 2.1.2 Benutzerrechte

Windows:

Anmeldung mit "Administratorrechten" beim installieren von WinBraille, Druckerdienstprogramm und IbPrint.

Macintosh:

Administratorrechte sind beim installieren von iBraille der Druckertreiber auf Mac OS X 10.4 erforderlich.

# 2.2 Drucker

Dieser Abschnitt stellt allgemeine Informationen für alle Drucker sowie eine Übersicht für jeden Drucker, die dessen Verwendung sowie seine Vorteile beschreibt, zur Verfügung.

#### 2.2.1 Funktionen

#### Kostenloser - WinBraille Editor

WinBraille ist eines der leistungsstärksten Brailleprodukte auf dem Mark und stellt umfassende Unterstützung für alle Windows-Benutzer zur Verfügung. WinBraille ist mit allen Index Brailledruckern kompatibel. Es übersetzt Texte in Blindenkurzschrift und Blindenvollschrift und unterstützt eine große Anzahl von Sprachen. Sie können multilinuale Übersetzungen in einem Dokument durchführen. Siehe WinBraille

# Sprachgeführt

Index Brailledrucker werden mittels einer Frontblende, die mit bedruckten Schildern und mit Brailleschildern ausgestattet ist, kontrolliert. In Verbindung mit dem Sprachfeedback, ist er für blinde und sehende Benutzer gleichermaßen einfach zu installieren und zu bedienen.

#### Grafiken

Die Index Brailledrucker Version 3 können grafische Bilder mit einer 0, 5-mm Auflösung drucken. Die Anforderungen sind WinBraille 4.0 oder höher und Drucker-Firmware 11.1 oder höher.

#### Moderne Kommunikation

Die Version 3 Drucker beinhalten standardmäßige Kommunikationsanschlüsse, die mit jedem modernen Computer verbunden werden können.

- USB, Plug & Play
- Netzwerk (TCP/IP)
- Serien-Anschluss (für Wartung)
- Paralleler Port, IEEE 1284

#### Netzwerk

Index Brailledrucker Version 3 können in einem Netzwerk installiert werden. Index Brailledrucker verwenden den IP Netzwerkport 91.00. Sie unterstützen:

- Netzwerk-Schnittstelle (TCP/IP)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Unterstützung des Hostnamen

#### MS DOS Funktionalität

Verwenden Sie den Parallelport, er ist der einzige, der von MS DOS unterstützt wird.

#### Grafiken, die andere Braille-Editoren als WinBraille verwenden

Grafik Auflösung 1,6, 2,0 and 2,5 mm.

Siehe, esc Sequenzen für Grafiken

#### Service und Sicherheit

Index Brailledrucker werden mit einer zweijährigen Garantie für 200.000 Seiten geliefert (4Waves PRO 5.000.000 Seiten), je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß der internationalen Handelsvereinbarung "Orgalime S2000". Um effizienten Service zu sichern, hat Index Braille ein Modulaustauschsystem etabliert, bei dem Module für sofortige Lieferung ab Lager zur Verfügung stehen. Der Druckkopf, die elektronische Platine sowie Blatteinzug für alle Modelle sind die in dem Austauschsystem beinhalteten Module. Siehe auch www.indexbraille.com für weitere Informationen.

### 2.3 Index Braille-Software

#### Kostenloser Download

Jegliche Index Braille Software darf kostenlos von www.indexbraille.com oder von der Index CD heruntergeladen werden und auch die Durchführung kostenloser Upgrades ist möglich.

#### **Firmware**

Die Firmware wird auf die Drucker-Kontrollfunktionen, Kommunikation, Sprachfeedback, etc. heruntergeladen.

#### Index Druckertreiber

Index Druckertreiber ist die Software, die für das Anschließen des Druckers an den Host-Computer erforderlich ist. Es gibt eine Version für Windows und eine für Mac OS X 10.4. Für die Installation siehe bitte<u>Einrichten der Kommunikation und der Software</u> für Windows und<u>Installatieren der Druckertreiber auf Mac OS X 10.4</u> for Mac. Index Druckertreiber richten automatisch Papierlayout, Duplex, z-Faltung, Anzahl der Kopien sowie die Regeldatei für die Übersetzung der Originaltextdatei in Braille ein.

#### WinBraille - der Braille Editor

WinBraille Braille Editor wird zum Editieren, Übersetzen, Formatieren und Drucken von Texten und Grafiken auf einem Index Drucker verwendet. Siehe WinBraille für genaue Informationen.

#### **IbPrint**

IbPrint ist ein nützliches Drag-und-Drop-Programm zum Senden von Texten, Grafiken, Installationsdateien, etc. an einen Index Drucker.

IbPrint unterstützt keine tastbaren Grafiken auf dem 4X4 PRO.

#### Druckerdienstprogramm

Verwenden Sie das Druckerdienstprogramm im Windows-Betriebssystem um:

- Firmware Umgrades durchzuführen
- Um Upgrades der lokalen Sprache durchzuführen
- die Vertikale Ausrichtung zu kalibrieren
- Ihre eigenen Braille-Tabellen zu installieren
- Ihren Drucker als einen Netzwerk-Drucker in Windows einzurichten
- das kundendefinierte Setup zu installieren

#### Index Speech - ein Werkzeug für Vertriebshändler

Wenn Sie ein Händler sind, können Sie das Index Speech Tool verwenden, um eine neue Sprachfeedback-Sprache zu erstellen. Verwenden Sie das Windows Multimedia-Programm, um die Sound-Dateien aufzunehmen und zu bearbeiten. Diese Dateien werden in Drucker-Flash-Dateien umgewandelt und sind nach dem Testen auf der Index Website verfügbar .

#### 2.3.1 WinBraille

WinBraille ist eines der leistungsstärksten Brailleprodukte auf dem Mark und stellt umfassende Unterstützung für alle Windows-Benutzer zur Verfügung.

#### **Installation und Setup**

Als ein Teil der Installation können Sie Folgendes auswählen

- Standardfomat und Spracheneinstellung für die meisten häufig benutzten Sprachen
- Menü Sprache
- Bedienungsmodus: standard einfach zu benutzen, professionell beinhaltet alle Funktionen

#### Ausschließlich für Index Brailledrucker

WinBraille ist mit allen Index Brailledruckern kompatibel. Die erhältlichen Index Brailledrucker werden automatisch mit WinBraille installiert. Manche Funktionen, wie z.B. tastbare Bilder werden nur von den neueren Druckerversionen unterstützt.

#### Braille-Übersetzung

WinBraille übersetzt Text in Blindenkurzschrift und in Blindenlangschrift. Es unterstützt eine große Anzahl von Sprachen, z. Zt. 32 und wir fügen weiterhin Sprachen hinzu und verbessern das Produkt. Sie können multilinuale Übersetzungen in einem Dokument durchführen.

#### Grafiken

Verwenden Sie WinBraille zum Einfügen und Übersetzen von grafischen Bildern in tastbare Bilder mit einer Auflösung von 0.5-mm oder erstellen Sie tastbare Bilder direkt mit dem leistungsstarken WinBraille Bild-Editor. Die WinBraille Grafikfunktionen eröffnen neue Möglichkeiten für die Produktion von Braillebüchern und -zeitschriften. Der Bild-Editor beinhaltet

- Übersetzen von Bildern in tastbare Grafiken
- Übersetzen von Bildern in tastbare Umrisse
- Einstellen von Kontrast, Farbe, etc.
- Einstellen der Bildgröße
- Import von Bilddateien (.BMP, .TIF, .WMF, .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF und .SIG)
- Einfügen von Braille in tastbare Bilder
- Einfügen von tastbaren Buchstaben in tastbare Bilder

#### **Buch-/Zeitungsproduktion**

WinBraille beinhaltet Funktionen für die automatische Produktion von Braillebüchern und -zeitschriften:

Duale Seitennummerierung (Tinte/Braille), Überschriften, Übersetzung in etliche Sprachen im gleichen Dokument, Tabellen, Gliederungspunkte, Kopf-/Fußzeile bearbeiten sowie erweitertes Formatieren.

### **Ausnahmeliste**

Definieren Sie Ihre eigene Liste an Wörtern, die nicht übersetzt werden sollen. Diese könnten zum Beispiel Akronyme sowie Namen von Orten und Personen sein.

# 3 Auspacken des Druckers


### Die nachfolgenden Teile sind in einer Lieferung enthalten

- Drucker
- Netzanschluss
- Kommunikationskabel (USB)
- Installationshandbuch in Braille und gedruckt
- Index CD einschließlich: WinBraille, Druckertreiber, Druckerdienstprogramm, IbPrint, Braille-Übersetzungsdateien, Handbücher, etc.
- Druckkopf-Sperre
- Verpackungsmaterial
- 4Waves PRO beinhaltet auch: Drucker-Service-Modul, Netzwerkkabel, Erdungskabel, Pallette, Hebegurte.

Packen Sie den Drucker vorsichtig aus und heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls ein Transport des Druckers erforderlich wird oder er zur Wartung zurückgesendet werden muss.

# 3.1 4Waves PRO Embosser







4Waves PRO Versandpackung.



Entfernen der 4Wave PRO-Palette.

# 4 Einrichten des Druckers

# 4.1 230 Volt & 115 4 Druckeinheiten

Der 4Waves PRO wird entweder für 115 oder für 230 Volt hergestellt. Weitere Details sind auf einem Schild am Drucker zu finden.

Bitte stellen Sie sicher, dass der 4Waves PRO richtig geerdet ist, falls erforderlich verwenden Sie bitte das beigefügte Erdungskabel.

# 4.2 Entsperren des Druckkopfs

Entfernen Sie die Transportsperre vom Druckkopf und heben Sie diese auf.

### 4.2.1 4Waves PRO





# 4.3 Drucker einschalten

 $\label{lem:condition} Das\ Echo\ "Druckername" + "Firmware-Version" + "Setup\ geladen"\ bestätigt\ eine\ korrekte\ Hochfahrfrequenz\ des\ Druckers.$ 

Während dem Einschalten der Stromzufuhr wird der 4Waves PRO automatisch die Installation eines jeden Moduls mit dem Echo "Modul überprüfen", "Druckeinheit eins", "Druckeinheit zwei", "Druckeinheit drei", "Druckeinheit vier", "bereit" bestätigen.

# 5 Umgang mit Papier

# 5.1 Standardeinstellungen Papier

Alle Ränder sind bei Null (0).

Modell	Seitenformat	Zeilen pro Seite	Zeichen pro Zeile
Basic-D/S	Länge 12" x Breite 11"	28	42
Everest	A4, 297x 210 mm	29	35
4X4 PRO	A3, 420 x 297 mm	29	35
Broschürendruckfor			
mat			
4Waves PRO	Länge 12" x Breite 11"	28	42

Übersetzung von Text in Braille ist Index Braille Standardeinstellungen: Alle Ränder sind bei Null (0).

# 5.2 Einstellen des Papierformats

Siehe Drucker kontrollieren/ Setup Befehlswerte.

### 5.3 4Waves PRO

# 5.3.1 Papierlänge und -breite

Bitte entfernen Sie das Papier bevor Sie die Papierlänge im 4Waves PRO ändern. Dies ist auch erforderlich, wenn Sie zwischen der Einstellung A, B oder C umschalten, wenn dort unterschiedliche Papierlängen vorinstalliert sind.


4Waves PRO unterstützt nicht die Änderung der Papiergrösse durch WinBraille oder mittels esc Sequenzen.

# 5.3.2 Papier einlegen

# 5.3.2.1 Papier in allen Modulen einlegen

Öffnen Sie die Tür zum Papier einlegen und positionieren Sie den Papierkasten, wie in der Abbildung dargestellt, mit der Falte der ersten Seite nach vorne.

- 1. Falls sich Papier im 4Waves PRO befindet, entfernen Sie dieses bitte, bevor Sie das neue Papier einlegen.
- 2. Drücken Sie auf *neue Seite* + *neue Seite* und das Laden des Papiers beginnt indem sich der Druckkopf in die Ladeposition begibt.
- 3. Echo "Papier einlegen in Modul #4" legen Sie das Papier ein, schließen Sie die Traktoren und drücken Sie on line.
- 4. Echo "Papier laden in Roller-Modul #4" schließen Sie den Roller und drücken Sieon line.
- 5. Echo "Papier einlegen in Modul#3" wiederholen Sie die Sequenz für Module 3, 2 und 1.
- 6. Echo "4Waves bereit" bestätigt, dass das Papier komplett geladen ist.





Schritt 1







Schritt 2



Schritt 4

5.3.2.2







Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7

# Papierbreite ändern

- 1. Passen Sie die Position der vorderen Stachelbänder in allen vier Druckmodulen auf die Papierbreite an.
- Stellen Sie die Papierbreite in Einstellungen/ Papier/ Papierbreite/ (neue Größe) oder in WinBraille ein.

# 5.3.2.3 Papierstau während "Papiereinlegen"

### Erste Seite zerissen

Drücken Sie auf*neues Blatt* um das Papier um eine Seite vorwärts zu bewegen und drücken Sie nochmals auf*neues Blatt*) um die Papierfaltrichtung beizubehalten. Entfernen Sie zwei Seiten und fahren Sie mit der Sequenz Papier einlegen fort.

#### Größerer Papierstau

Um das Papier einlegen von Neuem zu beginnen:

- 1. Drücken Sie zuerst auf *neues Blatt* + *neues Blatt*.
- 2. Echo "alle Papierrollen öffnen" öffnen Sie die vier Rollen.
- 3. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie aufon line. Das Papier bewegt sich rückwärts.
- 4. Nach dem Echo "Papier in Modul 4 laden" beginnen Sie den Prozess Papier einlegen erneut.

# 5.3.3 Papierausgabe

# 5.3.3.1 Papierabreiss-Position

Reissen Sie das Papier an der Perforation entlang der Abreißmarkierung am Leistungsmodul ab, siehe Abbildung.



# 5.3.3.2 Papier entnehmen

#### Rückwärts

- 1. Papier am Ausgang abreissen
- 2. Drücken Sie auf Neue Seite + off line.
- 3. Echo "alle Papierrollen öffnen".
- 4. Öffnen Sie alle Rollen, schließen Sie den Deckel und drücken Sie aufon line

#### Vorwärts

- 1. Papier am Eingang abreissen
- 2. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie aufneue Seite + on line.

# 5.3.3.3 Papierausgabeschienen

Die Ketten führen das Papier, damit es beim Austritt in das Papierausgangsfach richtig gefaltet wird. Passen Sie die Kettenlänge und -Position an das Format und die Qualität des verwendeten Papiers an.



### 5.3.3.4 Papier ist ausgegangen - Drucken des restlichen Teils

Der 4Waves PRO identifiziert automatisch, wenn das Papier ausgegangen ist und weiss, welche Seiten vollendet wurden.

Wenn der 4Waves PRO identifiziert, dass Papier fehlt, beginnt er automatisch den Prozess Papier einlegen mit dem Echo "Papier in Module #4 laden". Führen Sie den Prozess Papier einlegen aus. Als nächstes ertönt das Echo "Tür ist offen" Schließen Sie den Deckel, um mit dem Drucken des restlichen Dokuments fortzufahren.

# 5.3.3.5 Papierfaltrichtung

Um eine stabile Handhabung des Papierausgangs und eine korrekte Seitenfrequenz zu erreichen, fälten Sie das Papier im Papierausgangsfach gemäß Abbildung #7. Nachdem ein paar Seiten gedruckt wurden, öffnen Sie die Papierausgangstür und stellen Sie sicher, dass das Papier richtig gefaltet ist. Fahren Sie mit dem Drucken fort, indem Sie die Papierausgangstür schließen.

Siehe Abbildung: Papier einlegen in all Modules, Abbildung 7.

### 5.3.3.6 Papier-Service - Papierausgabefach voll

4Waves PRO stoppt das Drucken, wenn das Fach mit Braille-Papier gefüllt ist. Die Anzahl der Seiten, die das Fach aufnehmen kann, hängt von der Papierqualität ab. Die Standardanzahl der Seiten ist 500 und die Anzahl kann in Einstellungen/Papier/Anzahleingestellt werden.

Wenn die maximale Anzahl der Seiten im Fach überschritten wurde, stoppt der 4Wave PRO das Drucken mit dem Echo "Papier-Service Druck Kopien #1 von #2, wobei #1 die Anzahl der bereits gedruckten Kopien darstellt und #2 die Gesamtanzahl der zu druckenden Kopien. Leeren Sie das Fach und drucken Sie die restlichen Kopien in dem Sie auf*on line*drücken.

# 5.3.3.7 Stau mit sauberem Papier

Der Drucker sagt "Papierstau" und hält an.

- 1. Reissen Sie das Papier, dort wo es in den Drucker eintritt, ab.
- 2. Entfernen Sie jegliches Papier von Hand, das sich zwischen den Modulen staut.
- 3. Bewegen Sie das gestaute Papier im Drucker zum Ausgabefach??? in dem Sie neue Seite drücken.
- 4. Drücken Sie*online* um die Sequenz Papier einlegen zu starten, befolgen Sie die Anweisungen zum Papier einlegen. Die restlichen Teile sowie die zusätzlichen Kopien des Dokuments werden automatisch gedruckt.

INDEX DEIL NO

# 6 Software Installation

### 6.1 Windows

# 6.1.1 Installieren der Index Braille-Software

Programm-Dateien und Handbücher sind auf <u>www.indexbraille.com</u> oder azf der Index CD verfügbar. Alle Software-Upgrades können kostenlos im Internet durchgeführt werden.

#### **FUNKTION, MODULE ANFORDERUNGEN SOFTWARE** WinBraille 4.XX • WinBraille Braille Editor Die Person, die die Installation durchführt Siehe WinBraille • Index Druckertreiber benötigt Administratorrechte auf dem Computer, sowie das Druckermodell, die • Word Excel und Adobe Acrobat Makro Firmware-Version, den Kommunikationsport, Siehe WinBraille Benutzerhandbuch für das Netzwerk etc. Details. Druckertreiber Die Person, die die Installation durchführt • Index Druckertreiber ausschließlich benötigt Administratorrechte auf dem Führen Sie den WinBraille mit WinBraille Computer, sowie das Druckermodell, die Installationsassistenten aus und wählen Firmware-Version, den Kommunikationsport, Sie "nur Treiberinstallation" aus das Netzwerk etc. Druckertreiber • Index Druckertreiber Die Person, die die Installation durchführt ausschließlich benötigt Administratorrechte auf dem Führen Sie den Druckermit Drucker-Dienstprogramm-Installationsassistenten Computer, sowie das Druckermodell, die Dienstprogramm. aus und wählen Sie "nur Firmware-Version, den Kommunikationsport, Treiberinstallation" aus das Netzwerk etc. Druckerdienstpro • Druckerdienstprogramm Die Person, die die Installation durchführt benötigt Administratorrechte auf dem gramm IbPrint Computer, sowie das Druckermodell, die IbPrint wird automatisch bei der Installation des Druckerdienstprogramms Firmware-Version, den Kommunikationsport, das Netzwerk etc. installiert. Das IbPrint-Symbol wird auf

#### 6.1.2 Anschlüsse und Kabel

#### Computeranschlüsse

COLLAND TO THE A DEL

SCHNITTST KABEL		STANDARD	EINSTELLUNG	INDEX TEIL NR
ELLE				
Centronics	36 P, 3 Meter	IEEE1284	SPP, EPP, ECP	1267
USB	USB A-B, 3 Meter	USB	Plug & Play	1387
Netzwerk	UTP Kabel CAT 5	TCP/IP	Einstellen der IP-Adress	e
	RJ45		mit:	
			Druckerdienstprogramm	/
			IP-Einstellungen	
Serie	3 meter		38400, 8, N, 1, Hardwar	e 1447
(ausschließlic	Verbindungskabel			
h für Service)	mit 9-pol. Stecker			
	beidseitig???			

CTANDADD EINCRELLING

#### **Parallelanschluss**

36 Pins, (IEEE1284-Standard), unterstützt, SPP, EPP, ECP und Plug & Play.

dem Desktop angeordnet

#### 6.1.3 Installieren der Druckertreiber auf Windows

#### Installieren Sie den Druckertreiber als einen Teil der WinBraille Installation

Verwenden Sie den Assistenten Drucker hinzufügen, um die erforderlichen Druckertreiber zu installieren. Laden Sie diese von<u>www.indexbraille.com</u> oder der Index CD herunter. Es gibt die Möglichkeit, nur die Druckertreiber zu installieren.

Installationsschritte:

- Lokaler Anschluss parallel wählen Sie einfach den korrekten Port aus.
- Wenn Sie die Installation zu einem USB-Port durchführen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den Druckertreiber installieren, bevor Sie den Index Brailledrucker am Computer anschließen.
- Netzwerk-Installation, siehe Netzwerk-Installation.
- Zur Installation des Druckertreibers vom Kunden wählen Sie "Netzwerk-Drucker" aus und browsen Sie nach jeglichen installierten Index Brailledrucker-Treibern auf dem Server.

#### Starten des Assistenten Drucker hinzufügen

- Start/Programme/Index Braille/WinBraille/Index Druckerassistenten hinzufügen
- Start/ Programme/ Index Braille/ WinBraille/ Index Druckerassistenten hinzufügen

#### 6.1.4 Netzwerk Installation

#### 6.1.4.1 4Waves PRO

Der 4Waves PRO verfügt über eine komplette Netzwerk unterstützung und entspricht den internationalen Maßstäben. Für das Einrichten des 4Waves PRO in einem Netzwerk sind die Kenntnisse sowie die Systemrechte eines Netzwerk-Administrators erforderlich. Bitte installieren Sie ihn anstatt dessen auf dem USB-Port und teilen Sie es im Netzwerk, wenn Ihr Unternehmen über begrenzte Kenntnisse bezüglich Netzwerke verfügt.

HINWEIS: Verwenden Sie NICHT das Druckerdienstprogramm, um die IP-Einstellungen für den 4Waves PRO einzurichten, da dies die Router-Einstellungen beschädigen würde.

Informationen für den Netzwerk-Administrator

Beginnen Sie, indem Sie sich für eine Methode entscheiden, wie Sie die Netzwerk-IP-Adresse zuordnen:

- Zusteilen einer dynamischen IP-Adresse, die Sie von Ihrem DHCP-Server mittels der MAC-Adressen-Reservierung erhalten haben
- Zuordnen einer statischen IP-Adresse. Siehe Index Braille Support Seiten zum Downloaden.

#### Anleitungen für das Einstellen der DHCP IP-Adresse

DHCP Unterstützung ist immer auf dem 4Waves PRO Router aktiviert.

- 1. Notieren Sie die 4Waves PRO MAC-Adresse, die auf dem Router angegeben ist.
- 2. Loggen Sie sich als Netzwerk-Administrator ein
- 3. Bilden Sie auf Ihrem DHCP-Server eine IP-Adresse zum 4Waves PRO-Router MAC-Adresse ab.
- 4. Verbinden Sie den 4Waves PRO mit dem Netzwerk und er wird die abgebildete IP-Adresse erfassen.

#### **4Waves PRO Installation**

 Überprüfen der Netzwerk-Installation start/ run/ cmd öffnet ein Befehlsfenster, geben Sieping (IP-Adresse) ein. Beispiel ping 192.168.3.13. Der korrekt installierte Drucker wird mit einer System-Meldung antworten.

- 2. Den Drucker als einen Netzwerk-Drucker einrichten
  - Start/Einstellungen/Drucker.
  - Wählen Sie Datei / Server-Eigenschaften aus, wählen Sie Ports Tab und drücken Sie auf Port hinzufügen.
  - Wählen Sie TCP/IP Port aus und Neuer Port um den TCP/IP Hinzufügen Drucker-Assistenten zu starten.

- Befolgen Sie den Assistenten und geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers in "Druckername oder IP-Adresse" ein, lassen Sie "Port-Name" leer. Das System wird dies mit IP\_"Drucker IP-Adresse" ausfüllen.
- Beenden Sie den Assistenten
- 3. Installieren Sie Index Brailledruckertreiber mit dem Index Braille-Assistenten "Drucker hinzufügen".
  - Start/ Programme/ Index Braille/ WinBraille/ Index Druckerassistenten hinzufügen.
  - Wählen Sie den IP-Port aus, der auf dem DHCP-Server reserviert ist.
  - Wählen Sie das Drucker-Modell aus.
  - Beenden Sie den Assistenten

#### Interner Router Werkseinstellungen


Der interne Router ist für den spezifischen Gebrauch im 4Waves PRO eingerichtet. Bitte ändern Sie KEINE Einstellungen. Das 4Waves PRO interne Netzwerk hat die IP-Adresse 10.0.0.1.

### 6.1.5 Treiberinstallation mit anderer Software

Installieren Sie nur den Index Brailledruckertreiber für Ihr Druckermodell mit dem Index Brailleprogramm "Drucker hinzufügen". Sie können auch den WinBraill Druckertreiber installieren.

#### Treiber für Duxbury 10.4

Wählen Sie Windows Geräte und den installierten Index Brailledruckertreiber.



# 6.2 Mac OS X 10.4

#### 6.2.1 Installation der Druckertreiber

Siehe iBraille Benutzerhandbuch für Details der Installation der Index Braille Druckertreiber für einen Macintosh.

# 6.2.2 Anschlüsse und Kabel

# Computeranschlüsse

SCHNITTST KABEL ELLE		STANDARD EINSTELLUNG		INDEX TEIL NR
USB	USB A-B, 3 Meter	USB	Automatisch	1387
Netzwerk	UTP Kabel CAT 5	TCP/IP	Wählen Sie System-Präferenzen ->	

RJ45 Network. Wählen Sie DHCP aus oder geben Sie manuell eine IP-Adresse ein

# **Parallelanschluss**

36 Pins, (IEEE1284-Standard), unterstützt, SPP, EPP, ECP und Plug & Play

# 7 Kontrollieren des Druckers

# 7.1 Drucken der Druckerinformationen

Drucken Sie eine tastbare Briefinformationsseite indem Sie *help + help drücken*(nicht möglich auf 4X4 PRO).

Drucken Sie eine Braille-Informationsseite indem Sie Hilfe + normal drücken

Zusätzliche Informationen finden Sie unter Druckerinformationen drucken.



# 7.2 Übersicht der Funktionen

# 7.2.1 Information

FUNKTIONSTASTE FEEDBACK

off line + Hilfe Echo: Ausdruckstatus, Anzahl der fertigen Kopien und die Position des aktuellen

Ausdrucks

Hilfe Echo: Druckermodell, Firmware-Version und aktiver Setup

Hilfe + Hilfe Druckt: Information in Buchstabenn Grafiken (nicht 4X4 PRO)

*help* + *normal* Druckt: Druckerinformation in Braille

Hilfe + Wert Echo: IP-Adresse, Subnetzmaske (nicht 4Waves PRO)
 neue Seite + Wert Echo: Papierformat, Länge, Breite, Braille-Seitenlayout, etc.

Hilfe + SetupDruckt: installierte eigene BrailleTabellen in Braille und BuchstabengrafikenHilfe + on lineDruckt: Hammer-Testseitezeigt die Punktqualität der einzelnen Hämmer

Item Druckt: Braille Format Seite

Echo: Zeilen pro Seite, Zeichen pro Zeile

Wert + Wert Echo: komplette Brailleseiteninformation, Papierformat, Länge, Breite, Braille-

Seitenlayout, etc.

### 7.2.2 Häufige Befehle

BEFEHLE FUNKTION

on line Beginnt mit dem Drucken.

Löscht ausgewählten Wert in Setup, numerische Funktion, Regulierungen, etc.

off line Unterbricht das Drucken.

SieheDruck währende eines Druckauftrags anhalten

• Während er off line ist erhält der Drucker Text und speichert diesen im Drucker pricher

Druckerspeicher.

• Um den restlichen Teild des Dokuments nach der Unterbrechung auszudrucken

(Papierstau etc.), ausschließlich beim 4Waves PRO: SieheDruck bei der Stop-Position neu starten.

Blatteinzug???? Neue Seite

form feed + form feed Basic: Papier begibt sich zur Ausgangsposition.

Everest / 4X4 PRO: misst und stellt die Papierlänge ein.

4Waves PRO: Beginnt das Papier zu laden.

form feed + on line Basic: Bringt das Papier in die Abreißposition im akkustischem Schrank Basic.

4Waves PRO: Bewegt das Papier eine Seite nach vorne sowie eine Seite pro

Druckermodul the paper.

neue Seite + off line Basic: Das Papier bewegt sich rückwärts aus dem Drucker???.

4Waves PRO: Das Papier bewegt sich rückwärts zum ersten Druckermodul???.

Achten Sie darauf, dass der Deckel geschlossen ist!

Kilfe + neu formatiert Öfnet das gesperrte Setup Panel, das gesperrte Setup Panel gibt das Echo "setup

gesperrt" aus.

normal Schaltet das neu Formatieren ab.

doppelseitigDoppelseitiges Drucken.einseitigEinseitiges Drucken.

neu formatiert Formatiert den Text neu auf das installierte Braille-Seitenformat.

**z-Faltung** Basic und 4Waves PRO: Schaltet zwischen z-Faltung und normaler Faltung um.

4X4 PRO: Die z-Faltungstaste erstellt Zeitschriftenformat.

A Wählt die installierten Werte in Setup A aus.
B Wählt die installierten Werte in Setup B aus.
C Wählt die installierten Werte in Setup C aus.

Setup Beginnen Sie die Setup-Werte zu ändern, gültige Tasten siehe Setup-Befehle.

# 7.2.3 Einrichtungsbefehle

#### **EINRICHTUNGSBEFEHLE**

Setup (Einstellungen) Speichert die Änderungen der Setup-Werte.

Gruppe Auswählen der Gruppe (Papier/ Seitenlayout/ Braille/ Kommunikation/ Option).

*Item* Item innerhalb der ausgewählten Gruppe auswählen.

Wert auswählen, schrittweise erhöhen.

1 Den numerischen Wert um eins erhöhen/ senken.
10 Den numerischen Wert um zehn erhöhen/ senken.

*mehrfach* Zwischen Erhöhen/ Senken des numerischen Werts umschalten.

on line Löscht die Änderungen der Setup-Werte.

normal Werkseinstelltungen wiederherstellen. Bestätigt mit Echo "Setup 000 geladen".

c Stellt die Werte auf <u>Index Standardeinstellung</u>.

Siehe Details in Setup-Befehle Werte

#### 7.2.4 Numerische Werte

Verwenden Sie den numerischen Wert, um Ziffern in Kopie, Wiederholen, Seitengröße, Setup, etc. einzugeben. Es beginnt mit dem Echo "Start bei #". Speichern Sie den ausgewählten Wert, indem Sie auf *Setup* drücken.

Siehe Tasten Kopierfunktion.

Taste Frontblende Funktion

1 / Wert Den Wert um eins erhöhen/ senken.
 10 Den Wert um zehn erhöhen/ senken.
 Setup Speichern Sie den ausgewählten Wert.

*Mehrfach* Schalten Sie zwischen erhöhen (+) und senken (-) hin und her.

on line Brechen Sie die Funktion numerischer Wert ab.

Wiederholen Stellen Sie den niedrigsten Wert ein.

# 7.2.5 Druckerkalibrierung

DRUCKERKALIBRIERUNG

Hilfe + Gruppe ZumStarten der Kalibrierung des Papiersensors (Everest / 4X4 PRO) siehe

Papierkalibrierung.

Hilfe + Item Zum Starten der Kalibrierung der tatsächlichen Papierlänge (Everest / 4X4 PRO)

siehePapierkalibrierung.

Hilfe + 10 Um den Setup des Abstands zwischen dem Papiersensor und des Papierrands in

der Papierkalibrierung zu starten, siehe Position der ersten Zeile.

Hilfe + 1 Um den Setup des Abstands zwischen dem Papierrand und der ersten Braillezeille

zu starten, siehe Position der ersten Zeile.

HIlfe + mehrfach Starten der vertikalen Ausriichtung der Braille-zelle.

Hilfe + doppelt Bringt den Druckkopf in die Transportpostion, um das Einsetzen der

Druckkopfriegel zu ermöglichen.

# 7.2.6 Erweiterte Tastenbefehle

ERWEITERTE TASTENBEFEHLE

*Hilfe* + *b* Erweiterten Tastenbefehl beginnen

Gruppe Nächste Gruppe (1-5)

Item Nächstes Item

Wert. Wert Item

Gruppe 1, Item 1, 4Waves PRO: Überprüfen Sie den Status der Druckmodule. Der Master (1)

überprüft die interne Netzwerkkommunikation mit den Modulen 2, 3 und 4.

Gruppe 1, Item 2, 4Waves PRO: Beginnt die Statusüberprüfung der Hämmer in Module 1, 2, 3 und

4. Das Status-Feedback wird mit Buchstabengrafiken gedruckt.

Gruppe 2, Item1, Drucken der Druckkopfinformation in Buchstabengrafiken: Druckstärke, batch

no.??? etc.

*Gruppe 3, Item 1,* Information eigene Brailletabellen: Flashblock-Information in

Buchstabengrafiken

*Gruppe 3, Item 2,* Buchstabeninformation: Flashblock-Information in Buchstabengrafiken

Gruppe 3, Item 3, Werksmäßige Grundeinstellung A, B, C Information: Flashblock-Information in

Buchstabengrafiken

*Gruppe 3, Item 4,* Sprachversion-Information: Flashblock-Information in Buchstabengrafiken Information Firmware-Version: Flashblock-Information in Buchstabengrafiken

*Gruppe 4, Item 1,* Einstellen der Druckgeschwindigkeit.

Definiert die maximale Steppermotorfrequenz 800-1600 Hz. Die vertikale Ausrichtung der Braillezelle kann durch eine Änderung der Geschwindigkeit erzielt werden.

• Textdruckgeschwindigkeit

Echo "normaler Start bei #1600" wobei normal die Textdruckgeschwindigkeit beschreibtund #1600 der aktuelle Wert ist. Verwenden Sie *die numerische Funktion*, um den Wert zu ändern und speichern Sie ihn mit*Setup*. Echo "speichern #xxx". Wobei #xxx die neue Textdruckgeschwindigkeit ist.

• Grafikdruckgeschwindigkeit

Echo "speichern #xxx beginnen bei #1300" wobei #xxx die neue Druckgeschwindigkeit ist und #1300 die aktuelle Grafikdruckgeschwindigkeit. Verwenden Sie *die numerische Funktion*, um den Wert zu ändern und speichern Sie ihn mit*Setup*. Echo "speichern #xxx". Wobei #xxx die neue Grafikdruckgeschwindigkeit ist.

Gruppe 4, Item 2, Basic: Papierstausensor aktivieren oder deaktivieren Dieser befindet sich auf den

Rollen der Rückplatte.

Gruppe 4, Item 3, Setzen Sie die IP-Einstellung auf die Standardeinstellung zurück. Dies löscht die

statische IP-Adresse und aktiviert DHCP.

Gruppe 4, Item 4, Stellen Sie den Netzwerk-Hostnamen als Druckermodell\_## ein.

Wo:

Das Druckermodell ist Everest, Basic, 4X4\_PRO oder 4Waves.

## = Nummer dieses Druckermodells in Ihrem Netzwerk, z.B. 01, 02, 03, etc. Verwenden Sie das Druckerdienstprogramm (Menü: Tools/ IP Settings. [Extrax / IP Einstellungen] als eine flexiblere Methode, um den Drucker-Netzwerk-

Hostnamen einzurichten.

### 7.2.7 Kopierfunktion

# Tastenbefehle Kopieren

**KOPIEREN** Siehe Kopierfunktion

Wiederholen Drucken eines Teils des letzten Dokuments von Seite # (nicht 4Waves

Drucken eines zusätzlichen Exemplars des gesamten Dokuments

PRO)

Wiederholen +

rnoten

wiederholen Mahrfach

Mehrfach Anzahl der Exemplare auswählen

Allgemeine Anweisungen Sie <u>Häufige Befehle</u> Sie <u>Eistellungen Befehle</u> See <u>Numerische Werte</u>

### Datei zum Kopieren laden

Die zuletzt gedruckte Brailledatei ist im Druckerspeicher gespeichert. Fertigen Sie Kopien mit Hilfe der Kopierfunktion an.

Laden Sie eine Brailledatei in den Drucker ohne sie zuerst zu drucken.

- 1. Drücken Sie auf*offline*.
- Senden Sie die Datei an den Drucker. Nach erhalt der Datei gibt der Drucker das Echo "off line", "off line"...aus.
- 3. Drücken Sie*on line* um das Drucken einer Kopie zu starten.
- 4. Verwenden Sie die Kopierfunktion, um zusätzliche Kopien des gesamten Dokuments oder von Teilen des Dokuments anzufertigen.

# 7.2.7.1 Beispiele Kopierfunktion

#### Beispiel 1: 1 Kopie drucken

Drucken Sie eine Kopie indem Sie aufwiederholen + wiederholen drücken

#### Beispiel 2: 25 Kopie drucken

- a) Aktivieren Sie die Mehrfach-Kopierfunktion indem Sie auf mehrfach drücken
- b) Zählen Sie bis 25 mit den Tasten 1 und 10.
- c) Wählen Sie die Anzahl der Kopien auf indem Sie auf Setup drücken
- d) Drücken Siewiederholen + wiederholen um mit dem Drucken zu beginnen.

### Beispiel 3: 11 Kopien von Seite 3 bis 4 drucken

Mit 4Waves PRO ist es nicht möglich nur einen Teil des Dokuments zu kopieren.

- a) Aktivieren Sie die Mehrfach-Kopierfunktion indem Sie auf mehrfach drücken
- b) Zählen Sie bis 11 mit den Tasten 1 und 10. Wählen Sie mit mehrfach aus, bestätigen Sie mit setup
- c) Drücken Sierepeat (wiederholen) um ab einer Seite auszuwählen
- d) Zählen Sie bis drei mit 1 wählen Sie mit mehrfach aus, bestätigen Sie mit setup
- e) Zählen Sie bis 4 mit 1 wählen Sie mitmehrfach aus, bestätigen Sie mitsetup.
- f) Das Drucken des ausgewählten Dokuments beginnt automatisch.

#### VIDEO: Kopierfunktion mittels Frontblende.wmn

# 7.2.8 Werte der Einrichtungsbefehle

# 7.2.8.1 Menüstruktur

GRUPPE	ITEM	WERT
Papier	Papierlänge, mm oder Zoll	Numerisch
	Papierbreite, mm oder Zoll	Numerisch
	Papierfaltung	0, 1, 2, 3 Anzahl der Punkte in der
	(ausschließlich 4X4 PRO)	Papierfaltungslinie
	Anzahl des ausgegebenen Papiers	Numerisch
	(ausschließlich 4Waves PRO)	

GRUPPE	ITEM	WERT
Seiten-Layout	rechter Rand, Buchstaben	0 – 10
	linker Rand, Buchstaben	0 - 10
	oberer Rand, Zeilen	0 - 10
	unterer Rand, Zeilen	0 - 10
	Seitenzahl	keine,
		oben, links, Mitte, rechts
		unten, links, Mitte, rechts
	Seitenmodus	doppelseitig, einseitig,
		vierseitiger Broschürendruck
		z-Faltung(Basic/ 4Waves PRO)

GRUPPE	ITEM	WERT
Braille	Braille-Tabelle	Index Braille Standard-Braille-Tabelle und evtl.
		eigene Tabellen
	neu formatiert	normal, neu formatiert
	Zeilenabstand	2,5 10,0 mm (4X4 PRO 5.0)
	Braille Punktabstand, mm	2,2, 2,5, 3,2 (4X4 PRO 2.5)
	Punktabstand Grafik, mm	1,6, 2,0, 2,5 (4X4 PRO 2,0)
	Druckstärke	normal, hoch

	mehrfach Anschläge	1, 2, 3, 4, 5 Takte???		
GRUPPE	ITEM	WERT		
Kommunikation	Ende des Dateiverzugs???	5, 10, 15, 20 Sekunden		
	baudrate, Serienport (ausschließlich Service)	30038400		
	Datenbits, Serienport (ausschließlich 8, 7 Service)			
	Parität, Serienport (ausschließlich Service)	keine, gerade, ungerade		
	Stopbits, Serienport (ausschließlich Service)	1, 2		
	Handshake, Serienport (ausschließlich Service)	Hardware, Software		
	Serielle Modus, Serienport (ausschließlich Service)	Drucken, Service		
	Parallelanschluss	ein, aus (bei Lieferung aus)		
GRUPPE	ITEM	WERT		
Option	Lautstärke	1, 2, 3, 4, 5,		

# 7.2.8.2 Papier 4Waves PRO

### Papierlänge einstellen

1. Entfernen Sie das Papier vorm Einstellen der Papierlänge

Setup

2. Drücken Sie auf Setup/Gruppe (Papier (Seitenlänge) auswählen mit numerischen Wert in Zoll (10 = 1 Zoll, 1 = Anteil an Zoll).

entriegelt, verriegelt

3. Speichern Sie mit Setup

#### **Papierbreite**

- 1. Drücken Sie auf *Setup/ Gruppe* (Papier)/ (Seitenbreite)/ Wählen Sie den numerischen Wert (*10* = 1 Zoll, *1* = Anteil an Zoll).
- 2. Speichern Sie mit Setup

### Wählen Sie die Anzahl der Seiten im Papierausgabefach aus

Wenn die ausgewählte Anzahl an Braille-Seiten gedruckt wurden, beendet der Drucker das Drucken und gibt das Echo "Papier Service druckt Kopie #1 von #2", whier bedeutet #1 die Anzahl der gedruckten Kopien und #2 ist die Anzahl der erforderlichen Kopien. Leeren Sie das Papierausgabefach und drücken Sie auf*on line* um das Drucken fortzusetzen.

- Drücken Sie auf Setup/ Gruppe (Papier)/ (Anzahl des ausgegebenen Papiers)/ wählen Sie den numerischen Wert.
- 2. Speichern Sie mitSetup

# 7.2.8.3 Seiten-Layout

#### Seiten-Layout prüfen

Die <u>Braille Seitenformat</u> druckt ein Muster aus, dass die Zeichen pro Zeile sowie die Zeilen pro Seite und die Ränder angibt.

- Echo tatsächliches Braille Seitenformat, Zeichen pro Zeile, Zeilen pro Seite, Ränder, etc.

Item - druckt das Braille Seitenformat

#### Seitenzahl

Für die automatische Seitennumerierung in der Kopf- oder Fußzeile

1. Drücken Sie auf Setup/ Gruppe (Seiten-Layout) (Seitenzahl)/ Wert (Position in der Kopf-/Fußzeile).

#### 2. Speichern Sie mitSetup

#### Seitenmodus

	Einseitig		Broschürendruc k binden	Z-faltung doppelseiti g	Z-faltung einseitig
Basic-S	X				X
Basic-D	X	X		X	X
Everest	X	X			
4X4 PRO	X	X	X		
4Waves PRO	X	X		X	X

#### 7.2.8.4 **Braille**

#### Internen Braille-Code verwenden

Der interne Braille-Code übersetzt Text (DOS-type) in literarisches Braille oder in Computer-Braille. Kommerzielle Braille-Editors verwenden typischerweise die Index Standard-Braille-Tabelle. In anderen Dokumenten kann dies die Bezeichung MIT-Braille oder amerikanische Braille haben. Link zur Index Standard-Braille-Tabelle.

#### Eigene Braille-Tabellen

Drücken Sie auf Setup/ Gruppe (Braille)/ (Braille-Tabbelle) wählen Sie die Index Braille-Tabelle aus, oder installierte eigene Braille-Tabellen, speichern Sie mit Setup.

Drucken Sie die aktuell geladenen eigenen Braille-Tabellen mit dem erweiterten Tastenbefehl*Gruppe 3, Item 1*. Es dürfen maximal vier eigene Braille-Tabellen mit Hilfe des Druckerdienstprogramms installiert werden. Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Index Braille Kundendienst in Verbindung.

Drücken Sie speichern Sie	auf <b>Setup/ Gruppe</b> (Braill e mit <b>Setup</b>		en Sie normal oder neu formatiert aus,	
	Typische Verwendung	Funktion		
Normal	DOS-Text in das Braille-Seitenlayout formatiert	Das Seitenformat des Originals wird beibehalten		
Neu	Formatieren Sie den	Neuformatierungsregeln		
formatiert			Mit einem Leerzeichen ersetzt	
Braille-Seitenla Ihrem Drucker	Braille-Seitenlayout auf	Ein cr/lf???	mit einem Leerzeichen ersetzt	
	Ihrem Drucker	Zwei cr/lf???	mit einem cr/lf??? ersetzt	
		Drei cr/lf???	mit zwei cr/lf und zwei Leerzeichen ersetzt, eingerückte Zeile	
		Vier oder mehr cr/lf???	zwei cr/lf???	
		Eine neue Seite	mit einem Leerzeichen ersetzt	
		Zwei oder mehr FF	mit einem FF ersetzt	

#### Zeilenabstand

Drücken Sie Setup/ Gruppe (Braille)/ (Zeilenabstand)/ wählen Sie den Zeilenabstand aus, speichern Sie mit Setup.

Der Zeilenabstand ist der Abstand in Millimetern von Punkt 3 und Punkt 6 auf einer Zeile bis zu den Punkten 1 und 4 auf der nächsten Zeile. Dies kan von 2,5 bis 10,0 mm angepasst werden. Der Standardwert ist 5,0.

#### **Braille Punktabstand**

Drücken Sie auf Setup/ Gruppe (Braille)/ (Braille-Punktabstand) wählen Sie den Braillepunktabstand aus, speichern Sie mit Setup.

Der Abstand zwischen den Punkten in der Braille-Zelle:

• Normales Braille 2,5 mm

• Japanisches Braille 2,2 mm (nicht verfügbar auf dem 4Waves PRO)

• Jumbo Braille 3, mm

#### **Grafik Punktabstand**

Drücken Sie Setup/ Gruppe (Braille)/ (Grafik-Punktabstand)/ wählen Sie den Abstand aus, speichern Sie mit Setup.

Der engste Abstand zwischen zwei Punkten in der Grafik:

- WinBraille Grafik 0,5 mm, nur bei Verwendung des WinBraille Bild-Editor
- Grafik 1,6 mm
- Grafik 2,0 mm
- Grafik 2,5 mm

#### Druckstärke

Drücken Sie auf Setup/ Gruppe (Braille)/ (Druckstärke)/ wählen Sie normal oder hoch aus, speichern Sie mit Stup.

#### **Multipler Anschlag**

Drücken Sie auf *Setup/ Gruppe* (Braille)/ (multipler Anschlag)/ wählen Sie1 bis 5 Anschläge aus, speichern Sie mit *Setup*.

Multiple Anschläge werden typischerweise beim Drucken auf Plastik- oder Aluminiumfolien verwendet.

### 7.2.8.5 **Option**

#### Sprachlautstärke

Drücken Sie Setup/ Gruppe (Option)/ (Lautstärke)/ wählen Sie Sprachlautstärke 1-5, speichern Sie mit Setup.

# Verriegeln/Entriegeln auf Frontblende einstellen


Frontblende verriegeln: Drücken Sie Setup/ Gruppe (Option)/ (Setup)/ wählen Sie verriegelt aus, speichern Sie mit Setup.

Frontblende entriegeln: Drücken Sie auf den doppelten Tastenbefehl Hilfe + neu formatiert

# 7.2.8.6 Index Braille Standardeinstellungen

Wählen Sie die Index Braille Standardeinstellung aus, indem Sie den doppelten Befehl Setup + c drücken

#### 7.2.8.6.1 Standard 4Waves PRO



# 7.2.9 Kopfhörer Sprach-Feedback

Unter der Frontblende des 4Waves PRO befindet sich eine Buchse für Stereokopfhörer. Die Verwendung von Kopfhörern erhöht die Sprachlautstärke und die Sprachqualität.


# 7.3 Gedrucktes Feedback

# 7.3.1 Hammer Testseite

Drücken Sie Hilfe + on line

Die Hammer-Testseite zeigt die Punktequalität der Hämmer Nummer 1-13.


**VIDEO: Hammer-Testseite Everest.wmn** 




# 7.3.2 Braille Format Seite

Drücken Sie*Item* um einen Rahmen zu Drucken, der die aktuelle Einstellung der Zeilen pro Seite und Zeichen pro Zeile anzeigt. Dieser markiert die vier Randeinstellungen: oben, unten, innen und außen.










# 7.3.3 Kalibrierungsseite

Die Information Kalibrierungsseite wird währen der Papierkalibrierung gedruckt.

VIDEO: Papiesensor kalibrieren Everest/4X4 PRO.wmv




# 7.3.4 Eigene Braille-Tabelle

Drücken Sie *Hilfe* + *Setup* um eine Liste der installierten eigenen Brailletabellen zu drucken.



#### 7.3.5 Brief Informationsseite

Press *Hilfe*+ *Hilfe* um die Druckerinformation in in Reliefbuchstaben zu drucken (nicht auf 4X4 PRO) Drücken Sie *Hilfe*+ *normal* um die Brailledrucker-Informationsseite zu drucken



# 7.3.6 Drucken der Kopfinformationen

#### Erweiterter Tastenbefehl

Beinhaltet die folgenden Informationen: Hammer batch no ####???? Hammer pünktlich in Millisekunden Druckstärke normal Druckstärke hoch Ausgewählte Druckstärke (normal oder hoch) Rückwärts-Seitwärts-Regulierung, erhöhen/senken ##% ??? Vertikale Ausrichtung 1 = Werkseinstellung

Vertikale Ausrichtung 1 = Werkseinstellung

Vertikale Ausrichtung 1 = Regulieren mit Hilfe Mehrfach #.## Millimeter

# 7.4 LED Feedback

### 7.4.1 Status LED 4Waves PRO

In Betrieb	Tür	Papier	LAN Aktivität	LAN Link	Stromzufuhr
ON = Das	ON = Oberer	ON = Kein	Blinken = das	ON = internes	ON = 5 V
Druckermodule	Deckel oder eine	Papier	interne Netzwerk	Netzwerk ist	Leistung ist auf
ist in Betrieb.	der Türen ist		ist	verbunden	diesem Modul
	geöffnet.		überlastet ?????		ok
ELES COOK BARE LANGER	Z TO AND				

# 7.5 Web-Schnittstelle

Verwenden Sie einen Web-Browser um Informationen bezüglich des Druckers zu erhalten oder für ein Update der Firmware.

Geben Sie die LAN IP-Adresse Ihres Druckers in den Browser ein, um zu der internen Website des Druckers zu gelangen. Folgen Sie den Website-Menüs, um alle Informationen über Ihren Drucker zu finden und um die Möglichkeit zu haben, einen Upgrade für die Firmware, die lokale Sprachschnittstelle, etc. durchzuführen.

"Anmelden"Benutzername und Paßwort erhalten Sie von Ihrem Händler und von support@indexbraille.com

#### Die IP-Adresse des Druckers erhalten

Hilfe + Wert	Echo: IP-Adresse, Subnetzmaske (nicht 4Waves PRO)
Hilfe + Hilfe	Druckt: <u>Information in Buchstabenn</u> Grafiken (nicht 4X4 PRO)

Die Web-Schnittstelle ist in der Firmware 12.01.1 vom April 2007 enthalten.

#### **Index Drucker Webseiten**

- System-Informationen
- Druckerinformationen
- Netzwerkeinstellungen
- Druckkopfeigenschaften
- Papiereinzugsparameter
- LED-Informationen
- Akttuelle Einstellungen
- Upgrade-Menü ist nach der Anmeldung erhältlich
- Telnet
- Service

# 7.6 Kontrollieren des Druckers mit Hilfe von ESC-Sequenzen

# Dateien bearbeiten mit ESC Sequenzen

Die einfachste Art eine Datei mit esc sequenzen zu erstellen, ist einen HEX Editor aus dem Internet herunterzuladen. Jede Sequenz beginnt, wie in der ersten Tabelle beschrieben, mit HEX 1B. Manchmal, wie z.B. bei der temporären Einstellung der Dokumenteneigenschaften, wird die esc Sequenz mit zusätzlichen Informationen ergänzt. 4X4 PRO unterstützt nur tastbare Grafiken aus WinBraille 4.xx. Siehe die nachfolgenden Tabellen sowie das Beispiel unter den Tabellen.

	_	
Beschreibung	Dezimal	Hexadezimal
Sechspunkte Grafiken aktivieren	27 1	1B 01
Sechspunkte Grafiken deaktivieren	27 2	1B 02
Allgemeine Grafiken aktivieren	27 3	1B 03
Allgemeine Grafiken deaktivieren	27 4	1B 04
Vierpunkte Grafiken aktivieren	27 6	1B 06
Vierpunkte Grafiken deaktivieren	27 7	1B 07
Sechspunkte Grafiken aktivieren	27 49	1B 31
Temporäre Einstellung von Dokumenteneigenschaften	27 68	1B 44
Siehe folgende Tabelle. WinBraille-Drucken aktivieren	27 87	1B 57
Transparenter Modus (y * 256 + x) Anzahl der Zeichen		1B 5C x y
Sechspunkte Grafiken deaktivieren	27 93	1B 5D
Transparenter Modus – ein Zeichen	27 94	1B 5E
Buchstaben-Grafiken aktivieren / deaktivieren	27 252	1B FC

# Temporäre Einstellung von Dokumenteneigenschaften

Funktion		Gültige Werte	Bemerkungen
Seitenlänge	PL	Siehe nachfolgende Seitenlänge	Kalkulieren des Seitenlayouts
Seitenbreite	PW	Siehe nachfolgende Seitenlänge	Kalkulieren des Seitenlayouts
Linker Rand	IM	0-10 Zeichen	
rechter Rand	OM	0-10 Zeichen	
oberer Rand	TM	0-10 Zeichen	
unterer Rand	BM	0-10 Zeichen	
Multiple Kopien	MC	2-10.000 Kopien	
Seitenmodus (Duplex	DP	-	
erstellen)		2 = doppelseitig	
		3 = Z-faltung doppelseitig	
		4 = Broschürendruck 4X4 PRO	
		5 = Z-faltung einseitig	
Zeilenabstand	LS	0 = 2,5  mm	
		1 = 3,75  mm	
		2 = 4,5  mm	
		3 = 4,75  mm	
		4 = 5.0  mm	
		5 = 5,25  mm	
		6 = 5.5  mm	
		7 = 7.5  mm	
		8 = 10,0  mm	

Grafik Punktabstand	GD	0 = 2,0 mm Auflösung 1 = 2,5 mm Auflösung 2 = 1,6 mm Auflösung	Wird nicht von 4X4 PRO unterstützt
Braille Punktabstand	TD	0 = 2,5 mm normal Braille Zelleninterpunkt??? 1 = 2,0 mm japanisches Braille, Zwischenlinie 2 = 3,2 mm Jumbo Braille Zelleninterpunkt???	Druckgeschwindigkeit ist am höchsten bei 2,5 mm Braille-Zellenmodus.
Seitenzahl	PN	0 = keine 1 = oben 2 = oben links 3 = oben rechts 4 = unten 5 = unten links 6 = unten rechts	Erfordert einen entsprechenden oberen oder unteren Rand.
Braille-Tabelle	ВТ	0 = Index Braille Standardtabelle 1 = eigene Brailletabelle Nr. 1 2 = eigene Brailletabelle Nr. 2 3 = eigene Brailletabelle Nr. 3 4 = eigene Brailletabelle Nr. 4	

## Everest und 4X4 PRO Seitenlänge - PL

Der Seitenlängen-Parameter wird bei Everest und 4X4 PRO in Millimetern definiert, der niedrigste Wert beträgt 100 und der Höchstwert beträgt 585.

## Basic Seitenlänge - PL für Basic

Die Seitenlänge wird bei Basic in ganzen und in anteiligen Zoll angegeben.

Papierlänge, PL	Syntax = XXY
	XX=1-17
	Y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
11 Zoll	110
11 1/4 Zoll	111
11 1/3 Zoll	112
11 1/2 Zoll	113
11 2/3 Zoll	114
11 3/4 Zoll	115
12 Zoll	116
etc.	120

## Beispiel 1: Einstellen einer temporären Seitenlänge für Everest

Stellen Sie die Seitenlänge für einen Everest auf 500 mm:

<1B><44><PL><500>

## Beispiel 2: Einstellen einer temporären Seitenlänge für Basic

Stellen Sie die Seitenlänge für einen Basic auf 11,5 Zoll:

<1B><44><PL><113>

## 8 Drucken

In Windows können Sie Dokumente mit Hilfe der folgenden Software-Funktionen Dokumente auf den Index Brailledruckern ausdrucken:

- Drucken von irgendeiner Anwendung direkt auf dem Drucker
- WinBraille, siehe <u>Drucken mit WinBraille</u>, (ausschließlich Windows Betriebssysteme)
- IbPrint, sieheDrucken mit IbPrint, (ausschließlich Windows Betriebssysteme)
- Software Dritter, siehe <u>Drucken mit Software Dritter</u>

## 8.1 Drucken in Windows

#### 8.1.1 Drucken mit WinBraille

#### mit MS-Word, Excel und Acrobat PDF

Die empfohlene Vorgehensweise, um in diesen Programmen zu drucken, ist wie folgt: *Datei/WinBraille/Drucken*. Befolgen Sie die Anweisungen.

#### **Andere Windows-Software**

Drucken Sie an WinBraille indem Sie Datei/drucken/WinBraille auswählen.

## 8.2 Drucken mit Mac OS X 10.4

Siehe iBraille Benutzerhandbuch für Details bezüglich Formatieruen und Drucken von Dokumenten von einem Macintosh.

# 8.3 Druck während eines Druckauftrags anhalten

Drücken Sie aufoff line um den Drucker anzuhalten.

Verfügbare Funktionen im Off line-Modus:

- Drücken Sieform feed (neue Seite) um sofort abzubrechen.
- Drücken Sie*multiple (mehrfach) + on line* um die aktuelle Kopie zu beenden und die restlichen Kopien zu überspringen.
- Drücken Sie*help (Hilfe)* fürdas Echo des aktuellen Druckauftrags/ "# der Kopien # drucke von Seite # bis Seite #". Seiten im Drucker und Anzahl der fertiggestellten Kopien im Ausgabefach.
- Drücken Sie auf*on line* ummit dem Drucken fortzufahren

Stellen Sie den Abstand zwischen der Perforation und der ersten Braille-Zeile ein (ausschließlich 4Waves PRO).

- Drücken Sie Setup um<br/>oben im Formulareinstellungsmodus zu beginnen.
- Stellen Sie den Wert in Millimetern mit 1 oder 10 ein, speichern Sie mit Setup.
- Wiederholen Sie die Einstellung für die vier Druckmodule

#### 8.4 Druck nach einem Fehler fortfahren

Fahren Sie nach einem Fehler mit dem Drucken des restlichen Teils eines Druckauftrags. Der Drucker merkt sich die Position, wo er mit dem Drucken wegen Papiermangel, Drucker-Fehlermitteilung, etc., aufgehört hat.

- 1. Schalten Sie die Stromzufuhr ab und entfernen Sie jegliches Papier aus dem Drucker.
- 2. Schalten Sie die Stromzufuhr ein und legen Sie das Papier ein.
- 3. Drücken Sie aufoff line.
- 4. Senden Sie die gleiche Datei nochmals und der Drucker gibt das Echo "Modus 150" aus.

Drucken 35 5. Drücken Sie auf*on line* um dort, wo das Drucken beendet wurde, mit dem Drucken fortzufahren.

# 9 Service und Support

# 9.1 Support-Werkzeuge

Der System-Administrator kann Index Brailledrucker updaten und kalibirieren, indem er Folgendes verwendet

- Vorderes Tastenfeld, siehe<u>Drucker Kontrollieren</u>
- Das Druckerdienstprogramn für Windows
- Die Software-Service-Schnittstelle für fortgeschrittene Wartung

Das Druckerdienstprogram ist ein Teil der WinBraille-Installation.

## 9.1.1 Druckerdienstprogramm

## 9.1.1.1 Hauptfunktionen

Das Druckerdienstprogramm ist ein Windows-Programm für die Betreung und den Upgrade von Index Brailledruckern. Es verfügt über die folgenden Hauptfunktionen:

FUNKTION	DRUCKERDIENSTPR OGRAMM	Benutzerkategorie, Bemerkungen, etc.
<ol> <li>Drucker-Flash-Speicher upgraden</li> <li>Drucker-Firmware</li> <li>Drucker-Sprachschnittstelle</li> <li>Werkseinstellungen</li> <li>Lokale Standardeinstellungen (Sprache, Standardeinstellung aber eigene Tabellen)</li> <li>Kalibrierungsdateien</li> </ol>	Datei/ Öffnen/ vom Internet oder einer lokalen Diskette (Index CD)	System-Administrator
Druckernetzwerkeinstellungen einstellen (Windows)  1. IP-Adresse 2. SubNet-Maske 3. Standard-Gateway 4. DHCP 5. DHCP mit Host-Name	Tools/ IP Einstellungen	System-Administrator
<ol> <li>Händler-Standardeinstellungen</li> <li>Lokale Sprache</li> <li>Standardeinstellungen A, B, C</li> <li>Eigene Tabellen 1-4</li> </ol>	Tools/ Werkseinstellungen	Durchgeführt von Index Braille auf der Basis von Händler-Informationen. Kontaktieren Siesupport@indexbraille.com um weitere Anweisungen zu erhalten.
Schriftart installieren	Tools/ Schriftart	Durchgeführt von Index Braille auf der Basis von Händler-Informationen. Kontaktieren Siesupport@indexbraille.com um weitere Anweisungen zu erhalten.
Bearbeiten eigene Brailletabellen	Tools/Braille-Tabelle	Durchgeführt von Index Braille auf der Basis von Händler-Informationen. Kontaktieren Siesupport@indexbraille.com um weitere Anweisungen zu erhalten.

## 9.1.1.2 Starten des Druckerdienstprogramms

Menü: Start/Alle Programme/Index Braille/Index Druckerdienstprogramm.

#### 9.1.1.3 Aufrüsten der Drucker-Firmware

Datei/öffnen.../ vom Internet oder der lokalen Diskette

Software-Modul	Dateiformat	Beinhaltete Software-Komponenten
Firmware vollständig bis	Firmware_Complete_xxxx.eff	Firmware, englische Sprache, Brief,
Version Nr.		Index Braille Standard
Firmware Update bis	Firmware_Update_xxxx.eff	Ausschließlich Firmware
Version Nr.		
Lokale Sprache	Speech_Country_Company.eff	Ausschließlich Sprache
Lokaler Standard	Custom_Default_Country_Compan	Lokale Sprache, Standardeinstellung ABC,
	y.eff	eigene Tabellen
Druckerkalibrierung	Calibration data.ecf	Kalibrierungsdaten

#### Aufrüstungsprozess der Firmware

- 1. Verwenden Sie das Druckerdienstprogramm um die Firmware-Datei aus dem Internet oder von der CD zu erhalten. (**Datei/ öffnen.../**)
- Drücken Sie die Schaltfläche Drucker Upgrade und geben Sie die Informationen bezüglich der aktuellen Firmware-Versionsnummer ein. Führen Sie den Firmware-Upgrade über den USB- oder Netzwerk-Port durch. Firmware kann nicht mit Hilfe der Serien-Ports oder parallelen Ports heruntergeladen werden.
- 3. Für einen 4Waves PRO Drucker wählen Sie aus, dass Sie das Update für alle Druckermodule durchführen möchten. **Hinweis**: Versuchen Sie nicht, ein Update für nur ein Modul durchzuführen, ohne sich mit dem Index Braille Kundendienst in Verbindung zu setzen.
- 4. Drücken Sie**OK** um das Upgrade der Firmware zu starten. Der Drucker wird während des Re-Flashing-Prozesses piepen, dies dauert, je nach Computer, 1-5 Minuten. Es ist wichtig, dass der Drucker während des Re-Flashing eingeschalten bleibt und dass das Flash-Diensteprogramm läuft.

**Vorsicht:** Wenn die Übertragung unterbrochen wird, bevor man die Inbetriebssetzungs-Benachrichtigung vom Drucker erhalten hat, kann es sein, dass die Drucker-Firmware abstürzt.

#### **Upgrade Prüfung**

Der Drucker wird eine Inbetriebssetzungs-Meldung (Echo-Mitteilung) ausgeben, wenn der Firmware-Upgrade abgeschlossen ist.

#### Auf neue Upgrades überprüfen

Sie können das Druckerdienstprogramm verwenden, um auf<u>www.indexbraille.com</u> nach neuen Firmware-Upgrades zu suchen.

#### 9.1.2 Software-Service-Schnittstelle

Die Drucker haben eine Service-Schnittstelle, zu der man wie folgt aus Windows gelangt:

- Hyper Terminal Serien-Schnittstelle, sieheHyper Terminal Serien-Schnittstelle
- Telnet Netzwerk-Schnittstelle, siehe Telnet Netzwerk-Schnittstelle

Auf Mac OS X 10.4 starten Sie die Terminal-Anwendung, um zu der Software-Service-Schnittstelle zu gelangen, siehe <u>Auf Macintosh</u>.

#### 9.1.2.1 In Macintosh

Siehe iBraille Benutzerhandbuch um Details zu erhalten, wie man von einem Macintosh Zugang zu der Software-Service-Schnittstelle erhält.

## 9.2 Vertikale Ausrichtung

#### Einstellungen zur Nutzung der Frontblende

Einstellungen werden durch das Verschieben der mittleren Punktreihe, Punkte 2 und 5, vorgenommen.


- 1. Drücken Sie auf*help* + *multiple* (*Hilfe* + *mehrfach*).
  - Echo "Hilfemodus 100 beginne mit #.##" (0.00 = Standard).
- 2. Stellen Sie die mittlere Reihe um*1*, *10* und *mehrfach* (numerische Werte) ein. Jeder Schritt beträgt 0,01 Millimeter und höhere Werte verschieben die mittlere Punktereiche nach links.
- 3. Drücken Sie auf Setup um die eingestellte vertikale Ausrichtung zu speichern.
  - Echo "Speichern #.##"
  - eine Ausrichtungstestseite mit den angepassten Werten wird ausgedruckt.
- 4. Ausschließlich beim 4Waves

Wiederholen Sie Schritte 1-3 für die Module 2, 3 und 4 umd die vertikale Ausrichtung auf allen Modulen einzustellen.

#### Prüfen der Mechanik der vertikalen Ausrichtung

Wenn die obigen Anleitungen nicht zu akzeptablen Ergebnissen führen, überprüfen Sie bitte Folgendes.

- Zahnrad, Zahnstange und Federspanner
- Stepper-Motor, Stepper-Motorhalterungen, Stepper-Motorkabel und Stepper-Motorantrieb
- Papierbewegungsrollen und Formula-Traktoren???



### 9.3 Position erste Braille-Zeile

Schritte zum Einstellen.


- 1. Schritt. Zuerst setzen Sie den Abstand der ersten Zeile auf 0 und stellen Sie den Formularanfang so ein, dass die erste Braillezeile (Punkte 1 und 4) auf dem Papierrand ist.
- 2. Schritt. Stellen Sie den Abstand der ersten Zeile so ein, dass das Braille wie gewünscht auf dem Papier positioniert ist.

## 9.3.1 Abstand Formularanfang-Abstand ???

Formularanfang stellt den Abstand zwischen dem Papiersensor und dem Papierrand auf Basic, Everest, 4X4 PRO und 4Wayes PRO ein.

#### Anpassungssequenz

- 1. Drücken Sie *Hilfe* + 10
  - Echo: "Formularanfang in mm beginnt bei (##.#)".
  - ausschließlich 4Waves PRO; Echo "Piep#1 Formularanfang in mm beginnt bei (##.#)" wo "Piep#1" Modulnummer druckt.
- 2. Regulieren Sie den Wert mit 1, 10 undmultiple (mehrfach).
- 3. Drücken Sie Setup Echo "speichern##.#" um den neuen Formularanfang zu speichern.
- 4. Ausschließlich bei 4Waves PRO wiederholen Sie die Schritte 1-3 für die Module 2, 3 und 4.
- 5. Wenn Sie dies durchgeführt haben, dann wird die <u>Braille-Formatseite</u> mit dem neuen Formularanfang gedruckt.




#### 9.3.2 Abstand erste Zeile

Diese Funktion wird verwendet, um die Position des Brailleblocks auf dem Papier zu ändern.

#### Abstand erste Zeile Einstellungssequenz

- 1. Drücken Sie*Hilfe* + 1.
  - Echo: "Abstand erste Zeile in Millimeter beginnt bei (2,0).
- 2. Passen Sie den Abstand mit 1, 10 undmehrfach an.
- 3. Drücken Sie Setup umden neuen Abstand der ersten Zeile zu speichern.
- 1. Ausschließlich bei 4Waves PRO wiederholen Siedie Schritte 1-3 für die Module 2, 3 und 4.
- 4. Wenn Sie dies durchgeführt haben, dann wird die **Braille-Formatseite** mit dem neuen Abstand der ersten Zeile gedruckt.



## 9.4 Internes Netzwerk 4Waves PRO

Das interne TCP/IP Netzwerk wird beim Hochfahren des 4Waves PRO automatisch geprüft. Dies wird durch die Meldungen "Modul Eins prüfen"... "vier Druckeinheiten bereit".

#### Internes Netzwerk Fehlermeldungen

Keine Antwort von Modul Nr. # - Echo"Modul#keine Antwort"

Keine Verbindung zum lokalen Netzwerkmodul Nr # - Echo "Modul # Piep" wird nach zwei Sekunden wiederholt.

# 9.5 Hauptplatine ersetzen

## 9.5.1 Einstellen der DIP-Schalter

Bei allen Index Brailledruckern wird die gleiche Version der elektronischen Hauptplatine sowie die gleiche Firmware verwendet. Die DIP-Schaltereinstellungen sind jedoch für jedes Druckermodell einzigartig. Daher müssen Sie die DIP-Schalter gemäß der nachfolgenden Tabelle einstellen, bevor Sie eine Platine in einen Drucker einbauen. Ansonsten werden Sie nicht die erwarteten Funktionalitäten erhalten.

DRUCKERMODELL	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4	Schalter 5, 6, 7, 8
Basic-D	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)	(Nicht verwendet)
Basic-S	OFF (Aus)	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)	
Everest	ON (Ein)	OFF (Aus)	ON (Ein)	ON (Ein)	
4X4 PRO	OFF (Aus)	OFF (Aus)	ON (Ein)	ON (Ein)	
4Waves PRO	ON (Ein)	ON (Ein)	OFF (Aus)	ON (Ein)	
KONFIGURATION	Schalter 5	Schalter 6	Schalter 7	Schalter 8	
Erste Freigabe???	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)	

Druckstärke +20% für negative OFF (Aus) ON (Ein) ON (Ein) ON (Ein) Hämmer. Verwendung nur bei der Firmware 10.04.

Setzen Sie sich bitte mit dem Index-Kundendienst in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

## 9.6 Ersetzen des Druckermoduls 4Waves PRO

## 9.6.1 Ersetzen durch Service Druckermodul

- 1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Drucker ab
- 2. Heben Sie das ausgewählte Druckermodul heraus und stellen Sie es vorsichtig in die Transport kiste, siehe<u>Drucker Transportieren</u>.
- 3. Heben Sie vorsichtig das Ersatzmodul hoch und setzen Sie es in die leere Stelle ein. Beim Druckermodul in Position 1 müssen drei Stahlbügel in Position sein.
- 4. Stellen Sie die Stromzufuhr ein und warten Sie auf das Sprach-Feedback: "eine Druckeinheit", "zwei Druckeinheiten", "drei Druckeinheiten", "vier Druckeinheiten bereit".









## Überprüfen Sie die installierte Firmware Version

- 1. *Hilfe+ b, Gruppe 1, Item 2*, Firmware, Brailletabelle und Schriftart in allen Druckmodulen überprüfen. Die Statusmitteilung antwortet, wenn ein Druckmodul eine neue Firmware-Version benötigt.
- 2. Falls nötig, updaten Sie die Firmware und/oder die eigene Brailletabelle mit <u>Druckerdienstprogramm</u>.

## 9.6.2 Mögliche Kombinationen der Druckermodule



Druckmodul 4 Druckmodul 3 Druckmodul 2 Druckmodul 1 Geschwindigkeit (Zeichen pro Sekunde) X X X X 300 CPS X X X 242 CPS X X 187 CPS X 130 CPS



Siehe<u>Ersetzen eines Service Druckmoduls</u> um Informationen bezüglich der Installation eines Druckermoduls

zu erhalten.

## 9.7 Ersatzmodule ???

Siehewww.indexbraille.com für weitere Informationen.

#### 9.8 Entfernen der Index Braille-Software

#### 9.8.1 Entfernen der Index Druckertreiber auf Windows

Es gibt drei Gründe, die bestehenden Index Brailledruckertreiber aus Windows zu entfernen:

- 1. Der Drucker ist nicht mehr angeschlossen.
- 2. Vor der Installation einer neuen WinBraille Version.
- 3. Fehlerbehebung.
- 1. Starten Sie den Drucker- und Fax-Dialog: Start/ Einstellungen/ Drucker und Faxgeräte/.
- 2. Wählen Sie den Index Brailledrucker aus und entfernen Sie ihn.

### 9.8.2 Entfernen der Index Druckertreiber auf Mac OS X 10.4

Siehe iBraille Benutzerhandbuch für Details bezüglich des Entfernens der Index Braille Druckertreiber für einen Macintosh.

#### 9.8.3 Entfernen von WinBraille aus Windows

Verwenden Sie die standardmäßige Windows-Methode, um WinBraille zu entfernen**Start/ Einstellungen/ Bedienfeld/ Programm hinzfügen entfernen/** 

Wählen Sie WinBraille aus der Liste der verfügbaren Programme aus und fordern Sie dessen Entfernung.

## 9.8.4 Entfernen des Druckerdienstprogramms aus Windows

Verwenden Sie die standardmäßige Windows-Methode, um das Druckerdienstprogramm zu entfernen**Start/ Einstellungen/ Bedienfeld/ Programm hinzfügen entfernen/** 

Wählen Sie das Druckerdienstprogramm aus der Liste der verfügbaren Programme aus und fordern Sie dessen Entfernung.


# 9.9 Transport und Service

- Verriegeln Sie den Druckkopf.
- Verpacken Sie den Drucker in seiner Originalkiste. Die Garantie ist nur gültig, wenn der Drucker beim Transport professionnell verpackt ist.
- Um eine schnelle und effektive Wartung zu erhalten. fügen Sie bitte eine Fehlerbeschreibung sowie die Absenderinformationen bei.
- Setzen Sie sich vor dem Versand mit Index Braille in Verbindung, um eine ID-Nummer zu erhalten.

## 9.9.1 Sperren des Druckkopfs

Bringen Sie den Druckkopf in die korrekte Stellung indem Sie *Hilfe* + *doppelt* drücken und bringen Sie die Druckkopfsperre an.

## 9.9.1.1 4Waves PRO



# 9.10 Anhang

## 9.10.1 Schriftarten


Gedruckte erhabene tastbare Buchstaben, (A-Z, a-z), werden verwendet um sehenden Personen Druckerinformationen zur Verfügung zu stellen. Sie können z.B. *Hilfe* + *Hilfe*drücken, um Druckerinformationen in erhabenen tastbaren Buchstaben zu erhalten. Sie können auch eine Textdatei mit esc Sequenzen verwenden, um erhabene Buchstaben entweder als ein komplettes Dokument oder als Teil eines Brailledokuments zu drucken.

Siehe <u>Kontrollieren des Druckers mit ESC Sequencen</u> für Details. (Hinweis: 4X4 PRO unterstützt keine Buchstaben-Grafiken).

#### Nicht westliches Alphabet

Sie können erhabene tastbare Grafiken bei anderen Alphabeten erhalten, z.B. Moon, Kyrillisch, Arabisch, etc.

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Index-Braille-Support in Verbindung <a href="mailto:support@indexbraille.com">support@indexbraille.com</a>



## 9.10.2 Fehlercodes

Fehlernumme	Beschreibung	Druckermodell Bemerkungen		
r		e		
181	Die interne Netzwerkkommunikation wurde auf Grund eines Zwischenspeicherproblems angehalten.	Ausschließlich 4Waves PRO	Drucker neu starten	
201 *	Ein Druckermodul reagiert nicht, nachdem es eine Mitteilung vom Druckermodul 1 erhalten hat.	Ausschließlich 4Waves PRO		
202 *	Ein Druckermodul reagiert gar nicht mehr, nachdem es eine Mitteilung vom Druckermodul 1 erhalten hat.	Ausschließlich 4Waves PRO	Fheler nachdem die Mitteilung 10 mal gesendet wurde  Help = Echo gedruckte Anzahl der kompletten Exemplare und  Brailleseiten, die sich momentan im Druckprozess befinden.	
203	Die Verteilung der Seiten zwischen den Modulen schlägt fehl.	Ausschließlich 4Waves PRO	<b>Help</b> = Echo gedruckte Anzahl der kompletten Exemplare und Brailleseiten, die sich momentan im Druckprozess befinden.	
220 *	Falsche Firmware-Version in Druckmodul 2, 3 oder 4.		Vergleicht die Firmware-Version in den Druckmodulen 2, 3 und 4 mit dem Druckmodul 1 während des Einschaltens???	
230 *	Falsche eigene Braille-Tabell im Druckmodul 2, 3 oder 4.	Ausschließlich 4Waves PRO	Vergleicht die eigenen Brailletabellen in den Druckmodulen 2, 3 und 4 mit dem Druckmodul 1 während des Einschaltens???	

			Vergleicht die Schriftart in den Druckmodulen 2, 3 und 4 mit dem Druckmodul 1 während des Einschaltens???
	$\mathcal{E}$	Ausschließlich 4Waves PRO	Informations-Feedback
Druckmodulnu mmer-	1	4Waves PRO	Nennt die fehlerhafte Druckmodulposition.
1			Prüfen Sie die internen Netzwerkkabel.
I			Schalten Sie 4Waves PRO aus, starten Sie ihn und drucken Sie das Dokument erneut.

## 9.10.3 Liste der Index-Dateiformate

### **Druckerdienstprogramm und Sprach-Tool**

Drucker Werkseinstellungsdateien (\*.efs) = Bestimmen der Standardeinstellungen, A, B, C.

Drucker Schriftart (\*.elf) = Druckertestseite mit tastbarer Schriftart, etc.

Drucker Braille-Codes (\*.ebc) = eigener Braille-Code, Own 1, Own 2, Own 3, Own 4.????

Braille Komponenten-Pakete (\*.bcp) = Paket mit etlichen Braille-Tabellen.

Drucker-Flash-Dateien (\*.eff) = Paket mit Dateien, die zum Upgraden des Druckers, der Sprache, Firmware, Tabellen, etc. verwendet werden kann.

Drucker-Webdateien (\*.ibe) = Zur internen Verwendung beim Index-Braille-Hersteller.

Drukcer-Kalibrierungsdatei (\*.ecf) = Kalibrierung der Drucker-Produktionseinstellungen

#### WinBraille

Textdateien (\*.txt)

HTML-Dateien (\*htm,\*.html)

Rich Text-Dateien (\*.rtf)

Word-Dateien (\*.doc)

Braille File Format (\*.brf) = z.B. Duxbury Braille übersetztes Dateiformat.

WinBraille-Dateien (\*.wbr) = Dateien, die die Informationen in dem übersetzten Brailledokument enthält.

WinBraille Dokumentenvorlage-Dateien (\*.wtf) = Dokumentenvorlagedatei, um das Braille-

Dokumentenformat zu definieren.

WinBraille austauschbare Dateien (\*.wif) = Datei mit den kompletten Informationen, die von WinBraille zur Erstellung eines Brailledokuments verwendet werden. Eine .wif Datei kann auf jedem Computer auch mit anderen WinBraille Einstellungen geöffnet werden. Enthält Quelldokument, Brailledokument, Braille-Übersetzungstabellen, Profile, etc.

#### **Index Sprach-Tool**

Sprach-Dateien (\*.ispf) = lokale Sprachschnittstelle mit Wörtern im Wave-Format. Diese Datei wurde in das Drucker-Sprachformat unter Verwendung der Entwicklungsplattform im Index Braille Werk konvertiertmat. Drucker-Sprachdatei (\*.esf) = Lokale Sprachdeite, die für die Verwendung zum Upgraden des Druckers mit Hilfe des Druckerdienstprogramms bereit ist.

# 9.10.4 Leistungsmodul 4Waves PRO

Das 4Waves PRO Leistungsmodul verwendet die gleiche Bordnetz und den gleichen Transformator wie die anderen Index Druckermodelle.

